

<p>KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstr. 1-10 · 26607 Aurich · Tel.: 04941-9709-0 · Fax: 04941-9709-40 · www.koester.eu · info@koester.eu</p>																											
<p>Kelleraußenabdichtung Hochflexible Bauwerksabdichtung mit einer Kombination aus Dichtungsschlämme KÖSTER NB 1 grau und KÖSTER KBE-Flüssigfolie</p>																											
<p>Vorbemerkung</p> <p>Dieses Musterleistungsverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Kostenkalkulation hat der Verwender des Musterleistungsverzeichnisses objektbezogene Gegebenheiten und ggf. nicht aufgeführte Nebenarbeiten zu berücksichtigen. Haftungsansprüche gegenüber dem Verfasser oder dem Hersteller bestehen nicht und können nicht geltend gemacht werden.</p> <p>Bezugsquelle und technische Beratung unter: KÖSTER BAUCHEMIE AG, Dieselstrasse 1-10, 26607 Aurich, Tel.: 04941 / 9709-0, Fax: 04941 / 9709-40, E-Mail: support@koester.eu</p> <p>Folgende Technische Merkblätter sind zu beachten:</p> <table border="0"> <tr> <td>KÖSTER Sperrmörtel WU</td> <td>Art.-Nr. W 534 025</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER KBE-Flüssigfolie</td> <td>Art.-Nr. W 245 006 / W 245 024</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER Armierungsgewebe</td> <td>Art.-Nr. W 411 100 / W 411 033</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER SB-Haftemulsion</td> <td>Art.-Nr. W 710 005 / W 710 010 / W 710 030</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER NB 1 grau</td> <td>Art.-Nr. W 221 025</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER NB 1 Flex</td> <td>Art.-Nr. W 721 008</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER Polysil TG 500</td> <td>Art.-Nr. M 111 001 / M 111 010</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER Sperrmörtel</td> <td>Art.-Nr. W 530 025</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig</td> <td>Art.-Nr. W 532 025</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400</td> <td>Art.-Nr. W 901 030 / W 903 030</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER Fugenband 20</td> <td>Art.-Nr. J 820 020</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER Fugenband 30</td> <td>Art.-Nr. J 830 020</td> </tr> <tr> <td>KÖSTER KB-Pox Kleber</td> <td>Art.-Nr. J 120 005</td> </tr> </table>		KÖSTER Sperrmörtel WU	Art.-Nr. W 534 025	KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Art.-Nr. W 245 006 / W 245 024	KÖSTER Armierungsgewebe	Art.-Nr. W 411 100 / W 411 033	KÖSTER SB-Haftemulsion	Art.-Nr. W 710 005 / W 710 010 / W 710 030	KÖSTER NB 1 grau	Art.-Nr. W 221 025	KÖSTER NB 1 Flex	Art.-Nr. W 721 008	KÖSTER Polysil TG 500	Art.-Nr. M 111 001 / M 111 010	KÖSTER Sperrmörtel	Art.-Nr. W 530 025	KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig	Art.-Nr. W 532 025	KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400	Art.-Nr. W 901 030 / W 903 030	KÖSTER Fugenband 20	Art.-Nr. J 820 020	KÖSTER Fugenband 30	Art.-Nr. J 830 020	KÖSTER KB-Pox Kleber	Art.-Nr. J 120 005
KÖSTER Sperrmörtel WU	Art.-Nr. W 534 025																										
KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Art.-Nr. W 245 006 / W 245 024																										
KÖSTER Armierungsgewebe	Art.-Nr. W 411 100 / W 411 033																										
KÖSTER SB-Haftemulsion	Art.-Nr. W 710 005 / W 710 010 / W 710 030																										
KÖSTER NB 1 grau	Art.-Nr. W 221 025																										
KÖSTER NB 1 Flex	Art.-Nr. W 721 008																										
KÖSTER Polysil TG 500	Art.-Nr. M 111 001 / M 111 010																										
KÖSTER Sperrmörtel	Art.-Nr. W 530 025																										
KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig	Art.-Nr. W 532 025																										
KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400	Art.-Nr. W 901 030 / W 903 030																										
KÖSTER Fugenband 20	Art.-Nr. J 820 020																										
KÖSTER Fugenband 30	Art.-Nr. J 830 020																										
KÖSTER KB-Pox Kleber	Art.-Nr. J 120 005																										

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
1.		Baustelleneinrichtung		
1.1	psch	Vorhalten der Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle und Vorhalten derselben		
1.2	psch	Wasserversorgung Die Versorgung mit Wasser muss vor Ort gewährleistet sein.		
1.3	psch	Stromversorgung Die Versorgung mit Strom muss vor Ort gewährleistet sein.		
2.		Untergrundvorbereitung		
2.1	m	Kanten fasen Vorhandene Kanten mit einem geeigneten Gerät fasen.		

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
2.2	Stk	<p>Bedarfsposition Prüfung auf Teer / Bitumen</p> <p>Gereinigte vorhandene Außenabdichtung auf Teer / Bitumen prüfen. bei Teer: der Untergrund ist rückstandsfrei von allen Beschichtungsteilen zu reinigen bei Bitumen: zur Überarbeitung kann grundsätzlich PMBC oder KSK verwendet werden Die Eignung des vorhandenen Untergrundes ist vor Beginn der Arbeiten eindeutig festzustellen.</p>		
3.		Reinigungsmethoden		
3.1	m ²	<p>Intensives Wasserstrahlen</p> <p>Intensives porentiefes Hochdruckwasserreinigen (>300 bar) der zu beschichtenden Wandflächen von haftungsmindernden Bestandteilen mit geeigneten Verfahren.</p>		
4.		Dichtungskehle		
4.1	m	<p>Eventualposition Herstellen einer Dichtungskehle aus KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig</p> <p>Dichtungskehle aus KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig unter Zugabe von max. 20 % KÖSTER SB-Haftemulsion zum Zugabewasser am Wand/Sohlenanschluss bzw. Sauberkeitsschicht/Sohle oder an Innenecken herstellen (ausgerundete Schenkellänge 4 - 6 cm). Vor Abdichtung der vertikalen Wandflächen ist eine mind. einstündige Trocknungszeit des Sperrmörtels erforderlich.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig ca. 2,5 kg / m KÖSTER SB-Haftemulsion ca. 0,08 kg / m</p>		
4.2	m	<p>Alternative 1 Herstellen einer Dichtungskehle mit KÖSTER Sperrmörtel</p> <p>Dichtungskehle aus KÖSTER Sperrmörtel unter Zugabe von max. 20 % KÖSTER SB-Haftemulsion zum Zugabewasser am Wand/Sohlenanschluss bzw. Sauberkeitsschicht/Sohle oder an Innenecken herstellen (ausgerundete Schenkellänge 4 - 6 cm). Vor Abdichtung der vertikalen Wandflächen ist eine mind. 24stündige Trocknungszeit des Sperrmörtels erforderlich.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Sperrmörtel ca. 2,5 kg / m KÖSTER SB-Haftemulsion ca. 0,08 kg / m</p>		
4.3	m	<p>Alternative 2 Herstellen einer Dichtungskehle mit KÖSTER Sperrmörtel WU</p> <p>Dichtungskehle aus KÖSTER Sperrmörtel WU unter Zugabe von max. 20 % KÖSTER SB-Haftemulsion zum Zugabewasser auszurunden (ausgerundete Schenkellänge 4 - 6 cm). Vor Abdichtung der Flächen ist eine mind. 24 stündige Trocknungszeit des Sperrmörtel WU erforderlich.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Sperrmörtel WU ca. 2,5 kg / m KÖSTER SB-Haftemulsion ca. 0,08 kg / m</p>		

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
5.		Rautiefenausgleich		
5.1	m ²	<p>Eventualposition Rautiefenausgl.> 5 mit KÖSTER Sperrmörtel Fix quellfähig / KÖSTER SB-Haftemulsion</p> <p>Auszubessernde Flächen mit einer Rautiefe > 5 mm (z. B. Mörteltaschen, offene Stoß- und Lagerfugen oder Ausbrüche) mit KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig, unter Zugabe von max. 30 % KÖSTER SB-Haftemulsion zum Zugabewasser, bündig schließen.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Sperrmörtel-Fix quellfähig ca. 1,8 kg / l Hohlraum KÖSTER SB-Haftemulsion ca. 0,06 kg / l Hohlraum</p>		
5.2	m ²	<p>Alternative 1 Rautiefenausgleich > 5 mm mit KÖSTER Sperrmörtel und KÖSTER SB Haftemulsion</p> <p>Auszubessernde Flächen mit einer Rautiefe > 5 mm (z. B. Mörteltaschen, offene Stoß- und Lagerfugen oder Ausbrüche) mit KÖSTER Sperrmörtel, unter Zugabe von max. 30 % KÖSTER SB-Haftemulsion zum Zugabewasser, bündig schließen.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Sperrmörtel ca. 1,8 kg / l Hohlraum KÖSTER SB-Haftemulsion ca. 0,06 kg / l Hohlraum</p>		
5.3	m ²	<p>Eventualposition Rautiefenausgleich < 5 mm mit KÖSTER NB 1 grau und KÖSTER NB 1 Flex</p> <p>Auszubessernde Flächen mit einer Rautiefe < 5 mm oder bei rückseitiger Durchfeuchtung (z. B. Oberflächenprofilierungen, Unebenheiten oder kleine Ausbrüche etc.) mit KÖSTER NB 1 grau unter Zugabe von KÖSTER NB 1 Flex als Zugabeflüssigkeit per KÖSTER Quast für Schlämmen egalisieren.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER NB 1 grau ca. 1,8 kg / l Hohlraum KÖSTER NB 1 Flex ca. 0,6 kg / l Hohlraum</p>		
5.4	m ²	<p>Alternative 1 Kratzspachtelung < 5 mit KÖSTER Sperrmörtel WU</p> <p>Auszubessernde Fläche mit einer Rautiefe < 5 mm (z. B. Oberflächenprofilierungen, Unebenheiten oder kleine Ausbrüche etc.) mit KÖSTER Sperrmörtel WU unter Zugabe von max. 20 % KÖSTER SB-Haftemulsion zum Zugabewasser von 5,0 - 5,5 ltr egalisieren. Das Anmischen erfolgt mit einem langsam laufenden Rührwerk (= 400 UpM)</p> <p>Nach einer Kratzspachtelung entfällt eine nachfolgende Grundierung mit Polysil TG 500.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Sperrmörtel WU ca. 1,8 kg / l Hohlraum KÖSTER SB-Haftemulsion ca. 0,06 kg / l Hohlraum</p>		

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
6.		Grundierung		
6.1	m ²	<p>Grundierung mit KÖSTER Polysil TG 500 bei mineralischem Untergrund und Porenbeton</p> <p>Mineralischen Untergrund (außer Gips) mit KÖSTER Polysil TG 500 grundieren. Unverdünnt bis zur vollständigen Sättigung in einem Arbeitsgang (bei Porenbeton in zwei Arbeitsgängen) im Sprühverfahren aufbringen.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Polysil TG 500 ca. 0,10 – 0,13 kg / m² (bei Porenbeton ca. 0,20 – 0,25 kg / m²)</p>		
7.		Flächenabdichtung		
7.1	m ²	<p>Außenabdichtung mit KÖSTER NB 1 grau und KÖSTER KBE Flüssigfolie</p> <p>Außenwandflächen aus Beton mit KÖSTER NB 1 grau bis einschl. Vorderfläche Sohle per KÖSTER Quast für Schlämmen abdichten. Vorgenannte Flächen nach einer Trocknungszeit von mind. 24 Stunden mit KÖSTER KBE-Flüssigfolie in mind. zwei Arbeitsgängen beschichten.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER NB 1 grau ca. 3 kg / m² (für 2 Anstriche) KÖSTER KBE-Flüssigfolie ca. 3 kg / m² (für 2 - 3 Anstriche)</p>		
8.		Fugenabdichtung		
8.1	m	<p>Grundposition</p> <p>Fugenabdichtung mit KÖSTER Fugenband 20 und KÖSTER KB-Pox Kleber</p> <p>Der Fugenbereich, z. B. getrennte Bodenplatten, werden wie folgt abgedichtet: Der Fugenbereich wird je Seite 2 cm breiter als das Fugenband mit einem Klebeband abgegrenzt Nun 2-3 mm dick den KÖSTER KB-Pox Kleber auftragen, das KÖSTER Fugenband 20 mind. 4 cm breit einbetten und mit einer zweiten Lage KÖSTER KB-Pox Kleber überspachteln. Der Kleberauftrag erfolgt bis an das zuvor angebrachte Klebeband. Das Klebeband ist nach dem seitlichen Einbetten des KÖSTER Fugenbandes 20 zu entfernen.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Fugenband 20 1,0 kg / m KÖSTER KB-Pox Kleber 1 kg / m</p>		
8.2	m	<p>Alternative 1</p> <p>Fugenabdichtung mit KÖSTER Fugenband 30 und KÖSTER KB-Pox Kleber</p> <p>Der Fugenbereich, z. B. getrennte Bodenplatten werden wie folgt abgedichtet: Der Fugenbereich wird je Seite 2 cm breiter als das Fugenband mit einem Klebeband abgegrenzt Nun 2-3 mm dick den KÖSTER KB-Pox Kleber auftragen, das KÖSTER Fugenband 30 mind. 5 cm breit einbetten und mit einer zweiten Lage KÖSTER KB-Pox Kleber überspachteln. Der Kleberauftrag erfolgt bis an das zuvor angebrachte Klebeband. Das Klebeband ist nach dem seitlichen Einbetten des KÖSTER Fugenbandes 30 zu entfernen.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Fugenband 30 1,5 kg / m KÖSTER KB-Pox Kleber ca. 1,5 kg / m</p>		

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
8.3	m	<p>Eventualposition Verlängerung und seitliche Anschlüsse an das KÖSTER Fugenband 20 / 30</p> <p>Wenn größere Längen als die der Standardlieferform benötigt werden, kann das KÖSTER Fugenband 20 mit Hilfe eines Heißluft-Schweißgerätes bei 270 °C zu den benötigten Längen verschweißt werden. Die maximale Temperatur, die beim Schweißen verwendet werden darf, beträgt 300 °C. Das Verschweißen des Bandes sollte vor dessen Einbau erfolgen. Vor dem Verschweißen der Bänder müssen die Nahtstellen aufgeraut werden, z. B. mit einer Drahtbürste etc. Zum Verschweißen der Bänder sollten diese auf einen ebenen Untergrund gelegt werden. Nachdem die Kontaktflächen des überlappenden Bereichs mit Heißluft erwärmt worden sind, wird dieser Bereich mit der KÖSTER Gummi-Andrückrolle zusammengedrückt. Bei einer Nahtüberlappung von mind. 2 cm voll verschweißen. Einbau erst nach vollständiger Abdichtung.</p>		
8.4	m	<p>Verarbeitungshinweise zum Fugenband</p> <p>Das frisch verarbeitete System darf während der ersten 48 Stunden nach dem Einbau nicht belastet werden. Auch muss es vor der vollständigen Aushärtung mind. 24 Stunden lang vor Wasser, Regen und Frost und Temperaturen unter + 5 °C geschützt werden.</p> <p>Niedrige Temperaturen verlängern und hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit und die Erhärtungszeit des KÖSTER KB-Pox Klebers. Hohe Luftfeuchtigkeit kann ein vollständiges Aushärten des Klebers verhindern. Auf Flächen, die durch Verkehr beansprucht werden, sollte das System durch Abdeckung mit einer Metallplatte geschützt werden.</p>		
9.		Rohrdurchführungen		
9.1	Stk	<p>Rohrdurchf. mit KÖSTER KBE-Flüssigfolie und KÖSTER Armierungsgewebe abdichten</p> <p>Rohrdurchführungen mit KÖSTER KBE-Flüssigfolie unter Einlage des KÖSTER Armierungsgewebes eindichten. (vorhandenes Rohr z. B. mit Drahtbürste aufrauen)</p> <p>Verbrauch: KÖSTER KÖSTER KBE-Flüssigfolie nach Bedarf KÖSTER Armierungsgewebe nach Bedarf</p>		
10.		Schutzlage		
10.1	m ²	<p>Schutz der Abdichtung mit der KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400</p> <p>Wandabdichtung nach vollständiger Durchtrocknung der Abdichtungslage mit der KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400 vor dem Anfüllgut schützen. Die Schutzbahn ist am oberen Bahnenabschluss bis nach Verfüllen der Baugrube zu verwalten.</p> <p>Verbrauch: KÖSTER Schutz- und Drainagebahn 3-400 1,05 m² / m²</p>		